

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT01~LSACT10-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子				
			LSACT01(※3)	LSACT02~08	LSACT09	LSACT10-R/L	
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01	✓	✓	✓		
		LSAIM02	✓	✓	✓		
		LSAIM03	✓	✓	✓		
		LSAIM04	(※1)(※2)	(※1)(※2)			
		LSAIM05	✓	✓			
		LSAIM01-1	✓	✓	✓		
		LSAIM02-1	✓	✓	✓		
		LSAIM03-1	✓	✓	✓		
		LSAIM04-1	(※1)(※2)	(※1)(※2)			
		LSAIM05-1	✓	✓			
		LSAOM01	✓	✓	✓		
		LSAOM01-1	✓	✓	✓		
		LSAOM01-2	✓	✓	✓		
		デジタル IO モジュール	LSDIM01	✓	✓		✓
	LSDIM01A		✓	✓		✓	
	LSDIM01-1		✓	✓		✓	
	LSDIM01A-1		✓	✓		✓	
	LSDOM01		✓	✓	✓		
	LSDOM02		✓	✓		✓	
	LSDOM03		✓	✓		✓	
	LSDOM01-1		✓	✓	✓		
	LSDOM02-1		✓	✓		✓	
	LSDOM03-1		✓	✓		✓	
	汎用 通信モジュール	LSGCM04	✓	✓			
		LSGCM05	✓	✓			
		LSGCM08					
		LSGCM09					
		LSGCM11					
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D	✓	✓			
		LSSVL12D-1	✓	✓			
		LSSVT11	✓	✓			
		LSSVT13	✓	✓			
		LSGTI01	✓	✓			
		LSOPC01	✓	✓			
		LSEOS01	✓	✓			
		LSEOS01-1	✓	✓			
		LSTCL01	✓	✓			
	タービンモジュール	LSVIM01	✓	✓			
	DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01	✓	✓		✓
		安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01	✓			
SCAIM02			✓				
SCAIM04-A-UP			✓				
SCAIM04-A-DW			✓				
安全計装用 デジタルモジュール		SCDIM01	✓				
		SCDOA01	✓				
		SCDOW02	✓				
安全計装用 機能モジュール		SCIRS01	✓				

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT11-R/L~LSACT13B-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子				
			LSACT11-R/L	LSACT12-R/L	LSACT13-R/L	LSACT13B-R/L	
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM02	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM03	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM04	(※1)(※2)		(※1)(※2)	(※1)(※2)	
		LSAIM05	✓		✓	✓	
		LSAIM01-1	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM02-1	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM03-1	✓	✓	✓	✓	
		LSAIM04-1	(※1)(※2)		(※1)(※2)	(※1)(※2)	
		LSAIM05-1	✓		✓	✓	
		LSAOM01	✓	✓	✓	✓	
		LSAOM01-1	✓	✓	✓	✓	
		LSAOM01-2	✓	✓	✓	✓	
	デジタル IO モジュール	LSDIM01			✓	✓	
		LSDIM01A			✓	✓	
		LSDIM01-1			✓	✓	
		LSDIM01A-1			✓	✓	
		LSDOM01		✓	✓	✓	
		LSDOM02			✓	✓	
		LSDOM03			✓	✓	
		LSDOM01-1		✓	✓	✓	
		LSDOM02-1			✓	✓	
		LSDOM03-1			✓	✓	
	汎用 通信モジュール	LSGCM04					
		LSGCM05					
		LSGCM08					
		LSGCM09					
		LSGCM11					
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D					
		LSSVL12D-1					
		LSSVT11					
		LSSVT13					
		LSGTI01					
		LSOPC01					
		LSEOS01					
		LSEOS01-1					
	LSTCL01						
	タービンモジュール	LSVIM01					
	DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01			✓	✓
		安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01				
SCAIM02							
SCAIM04-A-UP							
SCAIM04-A-DW							
安全計装用 デジタルモジュール		SCDIM01					
		SCDOA01					
		SCDOW02					
安全計装用 機能モジュール		SCIRS01					

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT15-R/L~LSACT17B-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子			
			LSACT15-R/L	LSACT16-R/L ^(※)	LSACT17A-R/L	LSACT17B-R/L
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01				
		LSAIM02				
		LSAIM03				
		LSAIM04	(※1)	(※1)		
		LSAIM05	(※1)	(※1)		
		LSAIM01-1				
		LSAIM02-1				
		LSAIM03-1				
		LSAIM04-1				
		LSAIM05-1				
		LSAOM01				
		LSAOM01-1				
		LSAOM01-2				
	デジタル IO モジュール	LSDIM01			(※4)	(※4)
		LSDIM01A			(※4)	(※4)
		LSDIM01-1			(※4)	(※4)
		LSDIM01A-1			(※4)	(※4)
		LSDOM01				
		LSDOM02			(※6)	(※4)
		LSDOM03			(※6)	(※4)
		LSDOM01-1				
		LSDOM02-1			(※6)	(※4)
		LSDOM03-1			(※6)	(※4)
	汎用 通信モジュール	LSGCM04				
		LSGCM05				
		LSGCM08				
		LSGCM09				
		LSGCM11				
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D				
		LSSVL12D-1				
		LSSVT11				
		LSSVT13				
		LSGTI01				
LSOPC01						
LSEOS01						
LSEOS01-1						
LSTCL01						
タービンモジュール	LSVIM01					
DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01			(※4)	(※4)
	安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01				
		SCAIM02				
		SCAIM04-A-UP				
		SCAIM04-A-DW				
	安全計装用 デジタルモジュール	SCDIM01				
		SCDOA01				
		SCDOW02				
	安全計装用 機能モジュール	SCIRS01				

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT18A-R/L～LSACT20-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子				
			LSACT18A-R/L	LSACT18B-R/L	LSACT19-R/L ^(※5)	LSACT20-R/L ^(※6)	
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01					
		LSAIM02					
		LSAIM03					
		LSAIM04	(※1)	(※1)			
		LSAIM05					
		LSAIM01-1					
		LSAIM02-1					
		LSAIM03-1					
		LSAIM04-1	(※1)	(※1)			
		LSAIM05-1					
		LSAOM01					
		LSAOM01-1					
		LSAOM01-2					
	デジタル IO モジュール	LSDIM01			✓	✓	
		LSDIM01A			✓	✓	
		LSDIM01-1			✓	✓	
		LSDIM01A-1			✓	✓	
		LSDOM01					
		LSDOM02			✓		
		LSDOM03			✓		
		LSDOM01-1					
		LSDOM02-1			✓		
		LSDOM03-1			✓		
	汎用 通信モジュール	LSGCM04					
		LSGCM05					
		LSGCM08					
		LSGCM09					
		LSGCM11					
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D					
		LSSVL12D-1					
		LSSVT11					
		LSSVT13					
		LSGTI01					
		LSOPC01					
		LSEOS01					
		LSEOS01-1					
		LSTCL01					
	タービンモジュール	LSVIM01					
	DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01			✓	✓
		安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01				
SCAIM02							
SCAIM04-A-UP							
SCAIM04-A-DW							
安全計装用 デジタルモジュール		SCDIM01					
		SCDOA01					
		SCDOW02					
安全計装用 機能モジュール		SCIRS01					

✓: 対応可

注釈表記(※): 条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白: 対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT20A-R/L~LSACT23-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子			
			LSACT20A-R/L ^(※)	LSACT21-R/L ^(※)	LSACT22-R/L ^(※)	LSACT23-R/L ^(※)
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01		✓		
		LSAIM02		✓		
		LSAIM03		✓		
		LSAIM04			(※1)	
		LSAIM05				✓
		LSAIM01-1		✓		
		LSAIM02-1		✓		
		LSAIM03-1		✓		
		LSAIM04-1			(※1)	
		LSAIM05-1				✓
		LSAOM01		✓		
		LSAOM01-1		✓		
		LSAOM01-2		✓		
		デジタル IO モジュール	LSDIM01	✓		
	LSDIM01A		✓			
	LSDIM01-1		✓			
	LSDIM01A-1		✓			
	LSDOM01			✓		
	LSDOM02				✓	
	LSDOM03					
	LSDOM01-1			✓		
	LSDOM02-1					
	LSDOM03-1					
	汎用 通信モジュール	LSGCM04				
		LSGCM05				
		LSGCM08				
		LSGCM09				
		LSGCM11				
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D				
		LSSVL12D-1				
		LSSVT11				
		LSSVT13				
		LSGTI01				
		LSOPC01				
		LSEOS01				
		LSEOS01-1				
		LSTCL01				
	タービンモジュール	LSVIM01				
	DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01	✓		
		安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01			
SCAIM02						
SCAIM04-A-UP						
SCAIM04-A-DW						
安全計装用 デジタルモジュール		SCDIM01				
		SCDOA01				
		SCDOW02				
安全計装用 機能モジュール		SCIRS01				

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT23A-R/L～LSACT32-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子			
			LSACT23A-R/L ^{※5}	LSACT24 ^(※6)	LSACT31-R/L ^{※5}	LSACT32-R/L ^{※5}
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01		✓		
		LSAIM02		✓		
		LSAIM03		✓		
		LSAIM04		(※1)(※2)		
		LSAIM05	✓	✓		
		LSAIM01-1		✓		
		LSAIM02-1		✓		
		LSAIM03-1		✓		
		LSAIM04-1		(※1)(※2)		
		LSAIM05-1	✓	✓		
		LSAOM01		✓		
		LSAOM01-1		✓		
		LSAOM01-2		✓		
		デジタル IO モジュール	LSDIM01			✓
	LSDIM01A				✓	
	LSDIM01-1				✓	
	LSDIM01A-1				✓	
	LSDOM01				✓	✓
	LSDOM02				✓	
	LSDOM03				✓	
	LSDOM01-1				✓	✓
	LSDOM02-1				✓	
	LSDOM03-1				✓	
	汎用 通信モジュール	LSGCM04			✓	
		LSGCM05			✓	
		LSGCM08				
		LSGCM09				
		LSGCM11				
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D			✓	
		LSSVL12D-1			✓	
		LSSVT11			✓	
		LSSVT13			✓	
		LSGTIO1			✓	
LSOPC01				✓		
LSEOS01				✓		
LSEOS01-1				✓		
LSTCL01				✓		
タービンモジュール	LSVIM01			✓		
DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01		✓		
	安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01				
		SCAIM02				
		SCAIM04-A-UP				
		SCAIM04-A-DW				
	安全計装用 デジタルモジュール	SCDIM01				
		SCDOA01				
		SCDOW02				
	安全計装用 機能モジュール	SCIRS01				

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT33-R/L~LSACT36-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子			
			LSACT33-R/L ^(※)	LSACT34-R/L ^(※)	LSACT35-R/L ^(※)	LSACT36-R/L ^(※)
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01	✓	✓	✓	✓
		LSAIM02				✓
		LSAIM03				✓
		LSAIM04				
		LSAIM05				
		LSAIM01-1	✓	✓	✓	✓
		LSAIM02-1				✓
		LSAIM03-1				✓
		LSAIM04-1				
		LSAIM05-1				
		LSAOM01				✓
		LSAOM01-1				✓
		LSAOM01-2				✓
	デジタル IO モジュール	LSDIM01				
		LSDIM01A				
		LSDIM01-1				
		LSDIM01A-1				
		LSDOM01				✓
		LSDOM02				
		LSDOM03				
		LSDOM01-1				✓
		LSDOM02-1				
	LSDOM03-1					
	汎用 通信モジュール	LSGCM04				
		LSGCM05				
		LSGCM08				
		LSGCM09				
		LSGCM11				
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D				
		LSSVL12D-1				
		LSSVT11				
		LSSVT13				
		LSGTI01				
LSOPC01						
LSEOS01						
LSEOS01-1						
LSTCL01						
タービンモジュール	LSVIM01					
DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01				
	安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01				
		SCAIM02				
		SCAIM04-A-UP				
		SCAIM04-A-DW				
	安全計装用 デジタルモジュール	SCDIM01				
		SCDOA01				
		SCDOW02				
	安全計装用 機能モジュール	SCIRS01				

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

■アクセサリ端子適合表(LSACT37A-R/L～LSACT37B-R/L)

カテゴリ	モジュール名	型式	適合アクセサリ端子	
			LSACT37A-R/L ^(※)	LSACT37B-R/L ^(※)
DIASYS Netmtation / DIASYS Netmation4S	アナログ IO モジュール	LSAIM01		
		LSAIM02		
		LSAIM03		
		LSAIM04		
		LSAIM05		
		LSAIM01-1		
		LSAIM02-1		
		LSAIM03-1		
		LSAIM04-1		
		LSAIM05-1		
		LSAOM01		
		LSAOM01-1		
		LSAOM01-2		
	デジタル IO モジュール	LSDIM01		
		LSDIM01A		
		LSDIM01-1		
		LSDIM01A-1		
		LSDOM01	✓	✓
		LSDOM02	✓	✓
		LSDOM03	✓	✓
		LSDOM01-1	✓	✓
	LSDOM02-1	✓	✓	
	LSDOM03-1	✓	✓	
	汎用 通信モジュール	LSGCM04		
		LSGCM05		
		LSGCM08		
		LSGCM09		
		LSGCM11		
	タービン 制御モジュール	LSSVL12D		
		LSSVL12D-1		
		LSSVT11		
		LSSVT13		
		LSGTI01		
LSOPC01				
LSEOS01				
LSEOS01-1				
LSTCL01				
タービンモジュール	LSVIM01			
DIASYS Netmation4S	NPS 専用 1PPS 信号入力モジュール	LS1PPS01		
	安全計装用 アナログモジュール	SCAIM01		
		SCAIM02		
		SCAIM04-A-UP		
		SCAIM04-A-DW		
	安全計装用 デジタルモジュール	SCDIM01		
		SCDOA01		
		SCDOW02		
	安全計装用 機能モジュール	SCIRS01		

✓:対応可

注釈表記(※):条件付対応可。巻末の頁を参照してください。

空白:対応不可

適合アクセサリ端子一覧

- (※1)並列接続する場合は、DIASYS Netmation User's Guide『DUM-I1J11 D-Ring Network インストラクションマニュアル』の『二重化構成配置』を参照願います。
- (※2)本アクセサリ端子は RTD を内蔵していません。RTD 内蔵タイプのアクセサリ端子を適用することを推奨します。
- (※3)LSACT01 のみ、安全計装用モジュールに対応しています(それ以外のアクセサリ端子は適用外です)。
- (※4)丸端子の場合のみに利用するアクセサリ端子です。ただし、物理的制約により 8ch しか利用できないことをご了承願います。
- (※5)バックプレーンのアクセサリ端子差し込み口のコネクタは Weidmuller 製であるのに対し、アクセサリ端子の LSACT19-R/L~LSACT33-R/L のコネクタは、Phoenix Contact 製です。異なるメーカーのコネクタを嵌合させることになるため、どちらのメーカーからも動作保証を受けることができません。使用の際は、適宜、ご判断願います。
- (※6)LSACT33~35 は、LSAIM01 モジュール専用です。他のモジュールで使用しないでください。

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4SIは、三菱重工業株式会社の登録商標です。
文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。